

NÁVOD K MONTÁŽI OCHRANNÉ SÍTĚ

K TRAMPOLÍNĚ 14 FT / 4.27 M
12FT/3,66M A 10FT/3,05M



- Gratulujeme Vám ke koupi této bezpečnostní sítě na trampolínu určenou pro domácí použití, na zahradu a pro volný čas.
- Udělejte si, prosím, čas než začnete sít' na trampolínu užívat a pečlivě si pročtete následující návod, abyste se pak mohli nerušeně věnovat této skvělé zábavě.
- Naše výrobky jsou testovány a odpovídají nejvyššímu aktuálnímu bezpečnostnímu standardu. I přes tuto skutečnost je ovšem nutno striktně dodržovat následující pokyny:

Varování - Upozornění

- Bezpečnostní síť chrání pouze před neúmyslnými pády z trampolíny. Proto je nutné při používání trampolíny dodržovat bezpečnostní zásady, které jsou na trampolíně označeny symboly a návodem k používání a uvedeny v návodu k používání trampolíny.
- Na síť se nesmí bezdůvodně skákat. **Ochranná síť poskytuje ochranu před vypadnutím z trampolíny pro váhově lehčí a menší děti, které neznají potencionální nebezpečí.**
- Před používáním trampolíny se musí dbát na to, aby byl vstup sítě řádně uzavřen. To platí především při používání trampolíny dětmi. Jejich bezpečí by mělo být na trampolíně vždy zajištěno zipem a bezpečnostními klipy a to zejména proto, aby se předešlo pádu z trampolíny vstupním otvorem.
- Při dopínání zipu postupujte vždy opatrně, tak aby nedošlo k jeho zaseknutí a následnému poškození.

VAROVÁNÍ - UPOZORNĚNÍ PRO HORNÍ OCHRANNOU SÍŤ

- **Neskákejte do ochranné sítě.**
- **Nelezte na síť, ani nepodlézejte pod ní.**
- **Před každým použitím trampolíny ochrannou síť zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud ano, trampolínu nepoužívejte.**
- **Zip u vchodu musí být před každým použitím úplně zapnut a zajištěn přezkami.**
- **Doporučení výrobce: síť by měla být vyměněna každé 3 roky.**
- **Před každým použitím této ochranné sítě, si důkladně přečtete návod k použití trampolíny s ochrannou sítí.**

Dodržujte, prosím, tento návod k montáži horní sítě a při dalším používání bezpečnostní sítě postupujte v souladu s pokyny návodu k trampolíně. Vždy provádějte pravidelné kontroly a údržbu trampolíny dle pokynů v návodě.

Přejeme Vám hodně zábavy s bezpečnostní sítí na trampolíně!

SEZNAM DÍLŮ PRO SÍŤ 14FT/12FT/10FT

4,27M / 3,66M / 3,05M

název dílu	kusů	položka
Svorka+krytka	16	A
klíč	1	A
Koncovka vypouklá	8	B
Koncovka plochá	8	B
Horní tyč	8	C
Dolní tyč	8	D
Pěnová trubka	16	E
Bezpečnostní síť	1	F




A

Svorka (16) + modrá
plastová ochranná krytka



Klíč (1)



B



Koncovka
modrá
vypouklá -
nahoru do
rukávů sítě (8)

Koncovka
černá plochá -
na zem (8)

C




Horní tyč (8)

Dolní tyč (8)


D



E



Pěnová trubka (16)



F

Bezpečnostní síť (1)

Černé gumové koncovky (8 ks) nasazené na tyčích nebo uloženy volně v kartonu se sítí, popř. v balíčku s modrými krytkami na svorky patří na spodní část tyče na zem!!!

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ

Označení jednotlivých částí viz seznam dílů.

VAROVÁNÍ: K montáži je zapotřebí 2 dospělých osob v dobrém fyzickém stavu. Vezměte si pevnou obuv a dávejte pozor, abyste neuklouzli nebo neztratili rovnováhu. Držte se následujících pokynů, abyste zabránili poranění. **Na začátku montáže musí být zip na síti vždy zapnutý. Před zahájením montáže bezpečnostní sítě si předem zvolte umístění žebříku, zde při montáži umístíte otvor pro vstup!**



1. Začněte od pěnových trubek, navlékněte na jednotlivé kovové tyče.



2. Zasuňte vždy horní tyč do dolní, aby vám vzniklo osm dlouhých tyčí.



3. Rozložte bezpečnostní síť na trampolínu a připravte na další krok.



4. Navlečte připravené tyče do rukávů bezpečnostní sítě.



5. Opakujte předchozí krok se všemi tyčemi, až máte síť pevně uchycenou.



6. Vezměte jednu tyč a postavte vedle jedné vybrané nohy trampolíny. Jedna osoba musí tyč přidržovat rovně

POZOR: Nepoužívejte trampolínu ani bezpečnostní síť před tím, než si důkladně přečtete a porozumíte všem příloženým instrukcím a varováním.



7. Pevně upněte dolní tyč k noze trampolíny, pozor k vertikální části nohy W, nikoliv ke spojovací trubce. Spojku utáhněte klíčem.



8. Pevně upněte dolní tyč zbývajícími svorkami ke konstrukci trampolíny nahoru těsně pod nátrubek rámu a doprostřed, to je velmi podstatné. Potom svorky utáhněte klíčem. Zaklapněte modrou plastovou ochrannou krytku.



9. Po úspěšném připevnění první tyče opakujte stejně u všech ostatních.



10. Postupujte ve směru hodinových ručiček, až dojdete k tyči, u které jste začali. Potom si připravte všechny klipy sítě jako je vidět na obrázku. Naše sítě mají klipy 3 na pole.



11. Zahákněte klip k nejbližšímu oku plachty trampolíny - **pozor k oku - nikdy nepřipevňujte klip k pružině!**



12. Skončíte u vchodu sítě. Zodpovědná dospělá osoba musí nejprve rozepnout zip a odháknout všechny klipy, teprve potom mohou uživatelé vylézt na trampolínu.



Gratulujeme, Vaše bezpečnostní síť je nyní hotova. Na závěr nasadíte – zahákněte žebřík na kovový rám trampolíny pod kryt pružin u vstupu - **pozor mimo pojistné šrouby rámu.**